บทที่ 6 การใช้ซอฟต์แวร์ป้อนโปรแกรม (CX- Programmer Version3)

| tutorial - CX-Programmer - [TrafficC | ontroller.Traffic_Lights.Sec | ction1 (Diagram |]] | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|---|
| | m <u>toois w</u> indow <u>H</u> eip ⊷ ⇔ Las 67 ©2 L Ø | N2 0 4 | an an 11 11 | | | |
| | | ∽ : ⊡ ∞ | n 129 126 năn II I | | | 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 |
| | | ● � ₽ | 🔜 🍣 🛗 - | | BIB | |
| E P R R e x b f e | 16 Non | | | | | |
| | Name | Туре | Address / Value | Rack Location | Usage | Comment |
| ⊡ 🥳 TrafficLights | AmberLight | BOOL | 10.01 | Main Rack : | Out | Prepare to go/stop |
| TrafficController[US1H] Uffline | ■ AmberLightTimer | NUMBER | 2 | | | Timer for the amber light period |
| Symbols | AmberOnlyTimer | NUMBER | 4 | | | Timer for the amber only period |
| Settings | AmberOnlyTimerDone | BOOL | T0004 | | Work | |
| Memory | AmberTimerDone | BOOL | T0002 | | Work | |
| □ 😼 Traffic Lights (00) | GreenLight | BOOL | 10.02 | Main Rack : | Out | Go |
| 🖳 🚍 Symbols | =X GreenLightTimer | NUMBER | 3 | | | Timer for the green light period |
| G Section1 | | | | | | |
| | 0 0 Program Name : Example program Note that the I/O t Section Name : The only section A tutorial program C Red light or AmberOnlyT | Traffic_Lights) to control LK traf able has been set section1] necessary in succ n - a standard, UK n only | fic lights to include the traffic h a small program traffic-light sequenc | ilights as outputs, | and so the | e addresses appear with 'Q' prefixes. |
| Address : To004 Address : T0004 Address Symbol Program/Section T0004 Amber0 Traffic_Lights/S T4 Amber0 Traffic_Lights/S | n Step Instructio ectio 0 LDN0T [ectio 7 TIM [1] ectio 7 TIM [1] | <u>B</u> rowse <u>F</u> ind 1] | TrafficCo Trai | ne Address ffic T0004 ffic T0001 | Da BC BC | Compling Compling TrafficController/Traffic_Lights TrafficController · 0 errors, 0 warnings. Complete Complet |
| For Help, press F1 | TrafficConti | roller(Net:U,Node:0 | IJ - Utfline | | | rung U (U, O) - 100% //. |

CX Programmer Version 3

CX Programmer Version 3

i.PLC ที่สามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ CX-Programmer

CX-Programmer เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาแทนซอฟต์แวร์ Syswin สามารถใช้ งานได้กับ PLC ของ OMRON รุ่นต่างๆดังตารางต่อไปนี้

| PLC Series | รุ่น |
|------------|--|
| CJ-Series | CJ1G,CJ1G-H,CJ1H-H,CJ1M |
| CS-Series | CS1G,CS1G-H,CS1H,CS1H-H |
| CV-Series | CV1000,CV2000,CV500,CVM1,CVM1-V2 |
| C-Series | C1000H,C2000H,C200H,C200HE,C200HE-Z, |
| | C200HG,C200HG-Z,C200HS,C200HX,C200HX- Z,CPM1A, |
| | CPM1,CPM2*,CPM2*-S*,CQM1, CQM1H |
| IDSC | |
| SRM1 | SRM1,SRM1-V2 |

หมายเหตุ สำหรับรุ่นของ PLC ตามตารางนั้น จะเปลี่ยนไปตามการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถ้าซอฟต์แวร์สูงขึ้น รุ่นของ PLC จะมีให้เลือกเพิ่มขึ้น

ii.ข้อแนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (System Requirements)

CX-Programmer(และ CX-Server) สามารถทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC(IBM-AT หรือ NEC PC-98)ตั้งแต่ Pentium II ขึ้นไป โดยทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ MS-Windows 95, 98, ME, XP หรือ Windows NT Service pack 5, 2000 (หรือ Version ที่ใหม่กว่า)

NOTE: CX-Programmer (และ CX-Server) ไม่รับประกันการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบปฏิบัติการอย่างอื่นนอกเหนือจากของ MS-Windows ปกติ (เช่น พวก Windows Emulation อย่าง Apple Macintosh, หรือเครื่อง PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux)

อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำสำหรับของระบบคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่ CX-Programmer (และ CX-Server) จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีดังนี้

| | | Minimum Sp | pecificatio | n | Recommended Minimum Specification | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Operating System | CPU Type | Memory (RAM) | HDD Space | Display | CPU Type | Memory (RAM) | HDD Space | Display | | | | | |
| Windows 95 Windows 98 Windows NT (with SP 5) | Pentium Class 133MHz | 32Mb | 100Mb | 800x600 SVGA | Pentium Class II 200MHz | 64Mb | 150Mb | 1024x768 SVGA | | | | | |
| Windows 2000 Windows ME | Pentium Class 150MHz | 64Mb | 100Mb | 800x600 SVGA | Pentium Class 200MHz | 64Mb | 150Mb | 1024x768 SVGA | | | | | |
| Windows XP Home Windows XP Professional | Pentium Class II 300MHz | 128Mb | 100Mb | 800x600 SVGA | Pentium Class II 600MHz | 256Mb | 150Mb | 1024x768 SVGA | | | | | |

Minimum System Requirements

หมายเหตุ

แม้ว่าจะสามารถทำงานโดยใช้ Keyboard ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อความ สะดวกในการทำงานควรใช้ Mouse

iii.การติดตั้งซอฟต์แวร์ CX-Programmer

```
ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ MS Windows95, 98, ME, NT หรือ 2000
ขึ้นไป
```













| Setup Complete | Click 'Finish' to complete CX-Programmer setup 17.ถ้าปรากฏหน้าจอนี้แสดงว่าติด ตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว Image: See the readme file |
|----------------|---|
| | Click Finish to complete Setup. |
| | < <u>B</u> ack. Finish |

6.1. การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนเขียนโปรแกรม

6.1.1 การเปิดใช้ซอฟต์แวร์ CX-Programmer

Click ปุ่ม [start] ที่ task bar แล้ว click เลือก [program] → [OMRON] → [CX-Programmer] → [CX-Programmer] ดังรูป



รูปที่ 6.1 เรียกใช้ซอฟต์แวร์ CX-Programmer

- 6.2 การ Online ระหว่างซอฟต์แวร์กับ PLC สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
- 6.2.1การทำ Auto-online

เมื่อเปิด ซอฟต์แวร์ ตัว CX-Programmer ขึ้นมาในขั้นตอนแรก จะขึ้นหน้าจอดังรูป



และหลังจากที่พบว่าใช้ PLC รุ่นอะไรแล้วจะขึ้นหน้าจอดังนี้

| 🛄 Untitled - CX-Programmer - [NewPLC1 NewProgram1.Section1 [Diagram1] |
|---|
| Eile Edit View Insert PLC Program Iools Window Help |
| D ☞ 🖬 🖧 를 D. X Pb Pb 2.2.2. A ½ % % ? ♥? |
| ◇ ペ Q ❷ Ё 悶 目 № ++ ++ ++ ++ - → ◇ 由 ∟ ↓ 録 ◎ 箇 |
| □□ > - • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ▲ 🌆 🎭 🐰 🗉 🗈 🗗 🖾 🚍 🚍 🚃 🚃 🚛 🖧 🛎 |
| Image: NewProject Image: NewProject Image: NewPLC1[CS1G] Stop/ Image: NewPLC1[CS1G] Stop/ Image: NewPLC1[CS1G] Stop/ Image: NewPL |
| |
| Section Name : END] |
| NewPLC1 - 0 errors, 0 warnings. |
| Compile (Find Report) Transfer |
| For Help, press F1 |

ถ้าหน้าจอเป็นลักษณะนี้แล้วแสดงว่าสามารถทำ Online กับ PLC ได้

6.2.2 การเปิด File ใหม่แล้วจึงทำ Online

Network Type Toolbus

Comment



Settings..

*

 \mathbf{v}

Ŧ

4.เลือกรูปแบบระบบที่ใช้ติด ต่อกับ PLC

รูปที่ 6.2 Windows ที่ชื่อ Change PLC ขึ้น มาเพื่อให้เลือกรุ่นของ PLC

| Change PLC Device Name NewPLC1 Device Type | S.Click ที่ปุ่มนี้จะขึ้น Window Device Type Setting (รูปล่าง) เพื่อตั้งค่าของ PLC รุ่นนั้น |
|--|--|
| CS1G/CJ1G Settings | Device Type Settings [CS1G/CJ1G] |
| Comment 6.เลือกรุ่น CPU ของ PLC ที่ใช้ | Total Program Area Size 10K [Step] Read Only Expansion Memory Read Only |
| OK Cancel <u>H</u> elp | File Memory None Read Only Timer / Clock |
| | <u>M</u> ake Default OK Cancel Help |

รูปที่ 6.3 Click ปุ่ม Setting ที่กรอบของ Device Type เพื่อเลือกรุ่น CPU ของ PLC ที่ใช้

| Change PLC 🔀 | | |
|---|---------------------|--|
| Device Name NewPLC1 | | ร ูปที่ 6.4 Click ปุ่ม Setting ที่ |
| Device Type CS1G/CJ1G | | กรอบของ Network Type แลว Click เลือก Tab ที่ชื่อ Driver เพื่อเลือก Com port ที่ต่อจากเครื่อง |
| Network Type Toolbus Settings | letwork Settings [T | [oolbus] |
| FinsGateway SYSMAC LINK SYSMAC WAY Toolbus | Network Driver | Data Format |
| เลือก Com Port (RS232-serial port) ที่ | Baud <u>R</u> ate: | 9600 Parity: None |
| ต่อจากเครื่อง computer | I Baud Rate / | Auto-Detect Stop Bits: 1 |

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอดังรูป







รูปที่ 6.5 เมื่อทำการ Save และตั้งชื่อ file แล้ว

6.2.3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอซอฟต์แวร์

หน้าจอของ ซอฟต์แวร์ ในขั้นต้นจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วนคือ

- Project Workspace :- เป็นตัว Project Explorer จะเป็นลักษณะคล้าย windows
 explorer (ของ MS-windows 95/98) ซึ่งเมื่อ double click ที่ icon ตัวใด ก็จะไปเปิด window ของส่วนประกอบนั้นขึ้นมา
- Editor window :- เอาไว้เขียน Program ให้ PLC ในรูปแบบเป็น Ladder Diagram หรือ Mnemonic Code (หรือเรียก Statement List, Instruction List)
- Output window :- เป็นส่วนที่รายงานผลการ compile program ว่ามี error หรือ warning หรือมีข้อผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวข้องกับ PLC



6.2.4 การเชื่อมต่อกับ PLC (On Line)

หลังจากตั้งค่าเบื้องต้นของ PLC และรูปแบบการติดต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถให้ ซอฟต์แวร์ ทำการติดต่อกับ PLC ได้โดย Click ที่ปุ่ม Work Online ดังรูป

| 🛲 watertreatment - CX-Programmer |
|--|
| <u>File Edit View Insert PLC Program Tools Window Help</u> |
| ┃ D & E b& 5 |
| < ≪ Q ::: 9田図田 ▷ +> +> +P +P +P |
| |
| |
| |

จะขึ้น window



แล้ว click ves

เมื่อติดต่อกับ PLC ได้แล้วหน้าจอในส่วนของ Diagram จะขึ้นเป็นสีเทา



รูปที่ 6.6 เมื่อทำการ Connect (Work Online) กับ PLC

6.3 การใช้ ซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรมให้ PLC

การเขียน Program ให้กับ PLC โดยใช้ ซอฟต์แวร์ ตัวนี้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ 2 รูป แบบคือ แบบ Ladder diagram หรือแบบ Mnemonic Code (ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า Instruction List หรือ Statement List)



เขียนเป็นลักษณะของ Ladder Diagram สามารถ Click ที่ Icon ตามตัวอย่าง หรือเข้าที่เมนู [View]-[Diagram]



เขียนเป็นแบบ Mnemonic Code สามารถคลิ๊กที่ Icon ตามตัวอย่าง หรือเข้าไปที่เมนู

[View]-[Mnemonic]

รูปที่ 6.7 Program Editor แบบ Mnemonic Code

6.4 การใช้ Program Editor เขียน Program ในรูปแบบ Ladder Diagram

สำหรับเนื้อหาในเอกสารชุดนี้จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมให้ PLC ในรูปแบบ Ladder Diagram เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันในการเขียนโปรแกรม ให้ PLC มากที่สุด

ในการเขียนโปรแกรมให้กับ PLC ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่อยู่ ในหน่วยความจำของ PLC อยู่แล้ว) โดยใช้ ซอฟต์แวร์ ตัวนี้จะต้องทำการ Offline จากการติดต่อจาก PLC ก่อน ดังรูป



รูปที่ 6.8 เมื่อ Offline แล้วพร้อมจะเริ่มทำการเขียนโปรแกรม

6.4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Ladder Diagram เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Ladder Diagram ก็จะทำได้โดยวางสัญลักษณ์ของ Ladder diagram ลงบนหน้าจอส่วนของ Program Editor

การนำสัญลักษณ์ Ladder มาวางนั้นสามารถทำได้โดยการ Click ที่รูปสัญลักษณ์ที่ต้องการ เลือกเอามาวางก่อนหนึ่งที แล้วค่อยไป Click ที่ตำแหน่งบนหน้าจอส่วนของ Program Editor ที่ ต้องการวางสัญลักษณ์นั้นลงไปอีกหนึ่งที (**ไม่ใช่** Click กดค้างไว้แล้วลากมาปล่อยมือแบบ Drag and Drop) ดังรูป

<u>₿</u>+ŀ+/+'H'H' | - 0 Ø 目 L k

รูปที่ 6.9 รูปสัญลักษณ์ที่จะ Click เลือกเอามาวาง

```
6.4.2 การวางสัญลักษณ์รูป Contact กับ Coil
```

1) Click เลือกที่สัญลักษณ์ที่ต้องการ 1 ครั้งให้ยุบลง แล้วนำเมาส์ไป Click อีกครั้งหนึ่งตรง ตำแหน่งที่ต้องการวางสัญลักษณ์



2) เมื่อวางแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ใส่แอสเดรสที่ต้องการในช่องว่าง หลังจากนั้นกด ปุ่ม[OK]



3) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม [OK] จะปรากฏหน้าจอ Edit Comment เพื่อใส่คำอธิบาย(ใส่หรือ ไม่ใส่ Comment ก็ได้)



4) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม [OK] จะปรากฏสัญลักษณ์ และหมายเลขดังรูป (ในกรณีที่ใส่ Comment จะปรากฏข้อความ Comment ด้วย)





6.4.3 การลากเส้นแนวนอนและแนวตั้งเพื่อเชื่อมสัญลักษณ์แต่ละตัว

ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อสัญลักษณ์โดยการลากเส้นในแนวนอน ก็ Click ไปที่สัญลักษณ์ รูปเส้นในแนวนอน (Horizontal Line) แล้วไป Click ที่ตำแหน่งช่อง Cell ที่ต้องการวางรูปเส้น ก็จะ เป็นการวางรูปเส้นในแนวนอนลงไปบนช่อง Cell นั้น

แต่ถ้าต้องการลากเส้นในแนวตั้งเพื่อต้องการจะต่อรูปสัญลักษณ์แบบขนาน จะมีจุดสังเกต โดยดูตามรูป

1) Click สัญลักษณ์ของเส้นให้ยุบลงไป



2) นำมา Click ที่ตำแหน่งที่ต้องการโดยเลือก Click ที่ตำแหน่งมุมของกรอบที่เหลี่ยมที่ ต้องการลากเส้นแนวตั้ง

3) ในกรณีที่ต้องการลบเส้นให้ใช้เมาส์คลิ๊กอีกครั้งหนึ่ง

4) หลังจากนั้นจึงนำสัญลักษณ์ที่เป็น Contact มาวางขนานดังรูป



6.

เลือกสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน หลังจากนั้นให้นำไปคลิ๊กยังตำแหน่งที่ต้องการ

| | Un | rtitle | ed - | CX-P | rogran | nmer | - [NewP | LC1.N | ewProgr | am1. | .Sect | ion1 | [Dia | gram | 11 | |
|---|-------|------------|------|------|--------|-------------|---------|---------------|----------------|--------------|-------|------|------|------|----|---|
| Ľ |] Eil | e <u>E</u> | dit | ⊻iew | Insert | PL <u>C</u> | Program | <u>T</u> ools | <u>W</u> indow | <u>H</u> elp | | | - | | | |
| | D | Ē | H | යේ | 6 |) | K 🖻 🛱 | 3 12 | 2 4 | ¢. ₿ | 32 | Ţ | ? | A | | ģ |
| Ĩ | ۹ | ् | Q | | 9: | 붱 | | <u>ि</u> न | F -1/F 41 | 444 | 1. | | 0.2 | Ŧ | 3 | F |



10.00

 หลังจากคลิ๊กเพื่อวางฟังก์ชันแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ใส่ชื่อย่อของฟังก์ชัน หรือ กำหนดเป็นหมายเลข

| -[]- New Instruction | | \mathbf{X} |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| END | D <u>e</u> tail>>)) OK | Cancel |
| | | |

3) หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม<Detail> จะปรากฏหน้าจอดังรูป

| END END END(01) - End | ถ้าพิมพ์คำสั่ง หรือ Code ขอ ปรากฏชื่อของคำสั่งดังรูป | องคำสั่งถูกต้อง จะ |
|------------------------------------|---|---|
| | Filter <u>S</u> ymbol | Instruction Dhe <u>Find Instr</u> <u>Expansion</u> |
| Symbol Information | | เด้งรูป |
| 0 0 [Program Na [Section Nam | me : NewProgram1] ne : Section1] | |
| 0.00 | | · · |
| 10.00 | * * | * * |



6.4.5 การกำหนดชื่อ(Symbol) และคำอธิบาย(Comment)ให้กับแอสเดรสต่าง ๆของ PLC เพื่อ นำมาแสดงใน Ladder Diagram ก่อนอื่นให้ท่านผู้เรียนสังเกตที่ Project Workspace ของ CX-Programmer จะปรากฏ Symbols อยู่ 2 ส่วนคือ Global Symbols และ Local Symbols



Global Symbols เป็น Symbol และ Comment ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป โดยจะมีมาให้ใน CX-Programmer อยู่แล้ว เพียงแต่เลือกรุ่นของ PLC ที่ต้องการใช้งานจะปรากฏ Global Symbol ของ PLC รุ่นนั้นขึ้นมาให้

Local Symbols เป็น Symbol และ Comment ที่ใช้เฉพาะกับโปรแกรมของผู้เขียนเอง หรือ เรียกว่าเป็นชื่อเฉพาะที่ผู้เขียนต้องสร้างเพื่อมาใช้กับงานเอง โดย CX-Program ไม่ได้กำหนดมาให้

ทั้ง Global Symbol และ Local Symbol สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ สามารถสร้างได้ 2 วิธี ดังนี้

้**วิธีที่ 1** การสร้าง Symbol และ Comment ที่ Ladder Diagram โดยตรง สามารถทำได้โดย

1) Double Click ที่ตำแหน่งของสัญลักษณ์ที่ต้องการกำหนด Symbol และ Comment จะ ปรากฏหน้าจอดังรูป

| Ē | 14 | 3 4 F | -11- | 4 P | 414 | I — | · • • | ク甘 | ヨコ | FE L | - ¥ | | 1 | ** | | <i>ç</i> <u>√</u> → | 88 | 闘 | N | × | 1 | |
|---|----|-----------|----------------|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|-----|----|---|---------------------|-----|--------|----|------|----|--|
| 5 | 81 | 10 | 19. | 16 ത്ത | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | [Pr | ograr | n Nar | ne : Ne | wProg | am1] | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [Se | ction | Name | e : Sec | tion1] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (| | 0.00 |) | | 0.01 | + | | | + | | + | | | * | | + | 10.00 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | + | | | | | + | - | | | | |
| | | | 10.0 | 0 | | - | - Edi | t Cor | itact | 1 | | | | | | > | <] | | | | | |
| | | | | | ÷ | 0.0 | 0 | | | | - | D <u>e</u> tail | >>) | OK | | Cancel | - | | | | | |
| | 4 | - | | | | | | | | | | | _ | | | | [] | END(0) | 1) | } Er | nd | |
| | _ | · · · · · | | | | | | | | | | + | | | | | | | | - | | |

2) เมื่อปรากฏหน้าจอ Edit Contact สามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการเข้าไปแทนหมายเลขได้เลย ดังรูป หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม [Detail]



–ให้ใส่<ชื่อ(Symbol)>ตรงตำแหน่งช่องว่างด้านบนชื่อจะปรากฏตรงช่อง

<Name>

-<Address or Value>-ใส่หมายเลขแอสเดรส

-<Coment>-ใส่คำอธิบาย(Comment)

-<Global> จะเป็นการเลือกนำข้อมูลไปเก็บใน Global Symbol แต่ถ้าไม่เลือก ข้อมูลจะเก็บใน Local Symbol -<Link to CX-Server File> หมายถึงสามารถน้ำ Symbol และ Comment ไปใช้ ที่ซอฟต์แวร์ในตระกูล CX

-การเลือกที่ <Differentiation> คือการกำหนดให้ทำงานที่ขอบขาขึ้น(UP) หรือ ขอบขาลง(DOWN)

หมายเหตุ - การกำหนดชื่อ(Symbol) มีเงื่อนไขดังนี้

1) ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข

- 2) ห้ามใส่สัญลักษณ์เช่นเครื่องหมาย ! " # \$ % & ' () = ^ ~ \ | @ ` [{ ; + :
 - *] } , < . > / ? รวมถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร
- ห้ามใส่ชื่อเหมือนกับตำแหน่งของหน่วยความจำ เช่น D22,A17

 ส่วนการกำหนดคำอธิบาย(Comment) ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ สามารถใส่ สัญลักษณ์ และเว้นวรรคได้

วิธีที่ 2 การสร้าง Symbol และ Comment ที่ Global Symbol (ต้องกำหนดในขณะ OFF Line) สามารถทำได้โดย

1) Double Click ที่ Global หรือ Local Symbol ตรง Project Workspace จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

| 🕮 Untitled - CX-Programmer - [NewPLC1 [Symbols] [Diagram]] | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|--|
| 💬 File Edit View Insert PLC Program Tools Window Help | | | | | | | | |
| ▋◘╔╔╔╔╔╗╔╬╬╬╬╗┙┙┙┙┙┙┙┙┙┙┙┙┙┙ | | | | | | | | |
|] < < < ອາຍັງ Double Click ที่ Global Symbol 🕫 ⊢ 🖌] 😹 🔌 🛎 🐿 🐄 🖬 🖩 📟 🖬 🕼 🖉 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Name | Data Type | Address / Value | Rack Location | Usage | Comment | | |
| E & NewProject | • P_0_02s | BOOL | 254.01 | | | 0.02 second clock pulse bit | | |
| LewPICI(CPM2*] Offline | * P_0_1s | BOOL | 255.00 | | | 0.1 second clock pulse bit | | |
| Symbols | * P_0_2s | BOOL | 255.01 | | | 0.2 second clock pulse bit | | |
| Settings | * P_1min | BOOL | 254.00 | | | 1 minute clock pulse bit | | |
| Expansion Instructions | * P_1s | BOOL | 255.02 | | | 1.0 second clock pulse bit | | |
| Memory | * P_CY | BOOL | 255.04 | | | Carry (CY) Flag | | |
| E | P_Cycle_Time_Error | BOOL | AR13.05 | | | Cycle Time Error Flag | | |
| | •••• P_Cycle_Time_Value | UINT_BCD | AR15 | | | Present Scan Time | | |
| Section 1 | • P_EQ | BOOL | 255.06 | | | Equals (EQ) Flag | | |
| END | • P_ER | BOOL | 255.03 | | | Instruction Execution Error (ER) Flag | | |
| | P_First_Cycle | BOOL | 253.15 | | | First Cycle Flag | | |
| | * P_GT | BOOL | 255.05 | | | Greater Than (GT) Flag | | |
| | •••• P_Hour_Date | UINT_BCD | AR19 | | | Hours (00-07) & Date (08-15) | | |
| | * P_LT | BOOL | 255.07 | | | Less Than (LT) Flag | | |
| | •••• P_Max_Cycle_Time | UINT_BCD | AR14 | | | Maximum Cycle Time | | |
| | •••• P_Month_Year | UINT_BCD | AR20 | | | Month (00-07) & Year (08-15) | | |
| | * P_N | BOOL | 254.02 | | | Negative (N) Flag | | |
| | ↑ P_Off | BOOL | 253.14 | | | Always OFF Flag | | |
| | * P_On | BOOL | 253.13 | | | Always ON Flag | | |
| | •••• P_Sec_Min | UINT_BCD | AR18 | | | Seconds (00-07) & Minutes (08-15) | | |
| | * P_Step | BOOL | 254.07 | | | Step Flag | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2) ให้ Click ขวาในตาราง Symbol จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้เลือกที่ <Insert Symbol>

| P_GI | BOOL | 255.05 | Greater man (GT) Flag |
|-------------------------|----------|---------|---------------------------------------|
| | 0001 | | Creater Theo (CT) Flag |
| * P_First_Cycle | BOOL | 253.15 | First Cycle Flag |
| ↑ P_ER | BOOL | 255.03 | Instruction Execution Error (ER) Flag |
| ↑ P_EQ | BOOL | 255.06 | Equals (EQ) Flag |
| •••• P_Cycle_Time_Value | UINT_BCD | AR15 | Present Scan Time |
| * P_Cycle_Time_Error | BOOL | AR13.05 | Cycle Time Error Flag |
| * P_CY | BOOL | 255.04 | Carry (CY) Flag |
| * P_1s | BOOL | 255.02 | 1.0 second clock pulse bit |
| * P_1min | BOOL | 254.00 | 1 minute clock pulse bit |



3) หลังจากที่เลือก <Insert Symbol> แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

| New Symbol | | × | | | | |
|---|-----------|---|--|--|--|--|
| <u>N</u> ame: | | | | | | |
| <u>D</u> ata type: | BOOL | · | | | | |
| Address or value: | | | | | | |
| Co <u>m</u> ment: | 1 | | | | | |
| □ Link the definition to the project's CX-Server file | | | | | | |
| | OK Cancel | | | | | |

<Name> -ชื่อ

<Data type>-ชนิดของข้อมูลเป็นเลขฐานต่างๆ

<Address or value>-หมายเลขของแอสเดรส

<Comment>-คำอธิบาย

<Link the definition to the project's CX-Serer file>-หมายถึงสามารถน้ำ Symbol และ Comment ไปใช้ที่ซอฟต์แวร์ในตระกูล CX

4) หลังจากกำหนดรายละเอียดตามตัวอย่าง ให้กดปุ่ม [OK] จะปรากฏที่หน้าจอดังรูป

| Edit Symbol | | × |
|--------------------|------------|---|
| <u>N</u> ame: | Stop | |
| <u>D</u> ata type: | BOOL | • |
| Address or value: | 0.01 | |
| Comment | Cton Motor | |



หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการกำหนดที่ Local Symbol ก็ทำเช่นเดียวกัน

6.4.6 การแทรก/ลบ Rung

แต่ละซ่<u>องของ Ladder Diagram เรียกว่า 1</u> รัง (Rung) หรือ 1 เนตเวิร์ก (Network)

 $\mathbf{\mathbf{y}}_{\mathbf{x}}$

หมายเลข Rung <Rung ที่ 0>



6.4.6.1) เงื่อนไขในการแยก Rung ให้สังเกตเส้นแนวตั้งระหว่าง Ladder Diagram แต่ละ บรรทัดว่ามีเส้นแนวตั้ง ลากเชื่อมต่อระหว่างแถวหรือไม่

- ถ้ามีเส้นแนวตั้งต้องเขียน Ladder Diagram ใน Rung เดียวกัน เช่น Ladder Diagram ใน
 Rung ที่ O มีเส้นแนวตั้งลากเชื่อมต่อระหว่างแถวที่ 1 และ 2 ดังนั้นจึงเป็น Rung เดียวกัน

 - ถ้าไม่มีเส้นแนวตั้ง ให้แยก Rung เช่น Rung ที่ 0 กับ Rung ที่ 1(ที่มีคำสั่ง END(01)) แยกกันคนละ Rung

6.4.6.2) การแทรก Rung สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ วิ**ธีที่ 1** เลือกที่ Rung ที่ต้องการ แล้ว Click ขวา จะปรากฏหน้าจอดังรูป



- เลือก<Rung>-<Insert Below> หมายถึง เพิ่ม Rung เข้าไปทางด้านล่างของ

Rung ที่เลือก

- เลือก<Rung>-<Insert Above> หมายถึง เพิ่ม Rung เข้าไปทางด้านบนของ

Rung ที่เลือก

วิธีที่ 2 เลือกทางด้านหน้าของ Rung (จะปรากฏแถบสีฟ้าครอบคลุมพื้นที่ของ Rung นั้นทั้งหมด) แล้ว Click ขวา จะปรากฏหน้าจอดังรูป

| Ĩ | 0 (| 0 [Program Name : NewProgram1] [Section Name : Section1] |] | |
|---|-----|---|---------------------------------------|---|
| | | Stop 0.00 0.01 | | |
| | | Stop Motor | · · | • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | <u>G</u> o To | | • |
| | · · | Find Bit Addresses | | |
| | | - Find Addresses | | |
| | 2 | Find Mnemonics | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 2 | | | |
| | | Ж Cu <u>t</u> | | |
| | | Ba Coba | | |
| | | Paste | | |
| | | Delete | | |
| | | | | |
| | | Reusable <u>F</u> ile | | |
| | | Show <u>R</u> ung As | | |
| | | Read Only Mode Edit 🔹 🕨 | | |
| | | Insert <u>B</u> elow | | |
| | | Insert <u>A</u> bove | | |
| | | Combine | | |
| | | Properties | | |

- เลือกที่ <Insert Below> เพื่อเพิ่ม Rung เข้าไปทางด้านล่างของ Rung ที่เลือก
 - เลือกที่ <Insert Above> เพื่อเพิ่ม Rung เข้าไปทางด้านบนของ Rung ที่เลือก
 วิธีที่ 3 เลือกที่ Rung แล้วเข้าที่เมนู<Insert>-<Rung>-<Below> (กดปุ่ม R บน Keyboard) หรือ
 เลือก<Above> (กดปุ่ม Shift+R บน Keyboard) ดังรูป



6.4.6.3) การลบ Rung การลบ(Delete), Copy และ Cut Rung

สามารถทำการ ลบ (Delete) Rung นั้นทิ้ง, Copy Rung นั้นไว้แล้วไป Paste (วาง) ไว้ที่อื่น เพื่อไปทำการแก้ไขดัดแปลงเล็กน้อยถ้าโปรแกรมส่วนนั้นมันคล้ายๆ กันแทนที่จะต้องเขียนใหม่ทั้ง Rung, หรือ Cut เพื่อ ย้ายตำแหน่ง Rung นั้นไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นของโปรแกรม ได้โดยการ ใช้ Cut, Copy and Paste

เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปที่ทำงานบน MS Windows ดังรูป 🛛 👗 🗎 🛍



| 🛄 Watertreatment - CX-Progra | mmer - [Watertreatment.Ne | wProgram1.Section1 [Diagr |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| [<mark>™] E</mark> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>I</u> nsert PL <u>(</u> | <u>Program Tools Window</u> | <u>H</u> elp |
| ▋▷☞₿ ❹₿\ ∦『 | 6 fi 2 2 # 4 4 | ? № Δ 🚴 🛄 1 |
| <u> </u> < < S | + 4 - 1 - 4 名 | |
| | | sensor1 |
| E- Provence NewProject | | |







สามารถทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกับการแทรก Rung ดังนี้ **วิธีที่ 1** คลิ๊กขวาภายใน Rung ที่ต้องการแทรก ROW/Column ดังรูป



<Insert Row>-เพิ่มแถวทางแนวนอน <Insert Rung Column>-เพิ่มแถวทางแนวตั้ง <Delete Row>-ลบแถวทางแนวนอน <Delete Rung Column>-ลบแถวทางแนวตั้ง ว**ิธีที่ 2** คลิ๊กเมาส์ภายใน Rung ที่ต้องการเพิ่มแถว หลังจากนั้นเข้าไปที่เมนู<Insert>-<Row>(กดปุ่ม Ctrl+Alt+Down) หรือ <Column> (กดปุ่ม Ctrl+Alt+Right) ดังรูป



6.5 การถ่ายโอนโปรแกรมระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC (Download/Upload Program) 6.5.1 การถ่ายโอนโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC (Download Program) มีขั้นตอนดังนี้

1) Click ปุ่มนี้เพื่อให้ Software ทำการ "<u>On-Line</u>" กับ PLC



2) หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังรูป เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะ Download Program หรือ ไม่ ให้เลือก [YES]



3) เมื่อติดต่อกับ PLC ได้แล้ว รูปปุ่มรูปสามเหลี่ยมจะยุบลงไปแล้วหน้าจอส่วนของ Ladder Diagram จะกลายเป็นสีเทา และจะไม่สามารถวางสัญลักษณ์อะไรลงเพิ่มเติมลงไปได้อีก



4) สามารถ Download Program ในโหมดใดของ PLC ก็ได้ โดย Click เลือกโหมดจาก Toolbar ดังรูป



5) หลังจากนั้นเข้าไปที่เมนู [PLC]-[Transfer]-[To PLC] หรือ Click ที่ Toolbar ดังรูปข้าง ล่าง และ Download Program ตามขั้นตอน

| | | | 圆 | []] ∂.:p | <u>)</u> |
|---------------|-------|--------|-------|-------------|----------|
| Transfer to P | LC (C | trl+T) |] ; | б | Ш. Д |

6) เลือก Download ส่วนที่ต้องการ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม [OK] และ Download ตามขั้น ตอนไปเรื่อยๆ







6.5.2 การถ่ายโอนโปรแกรมจาก PLC ไปยังคอมพิวเตอร์(Upload Program)

มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ให้ทำการ On-Line กับ PLC เช่นเดียวกับกรณีที่ Download Program
- 2) หลังจากนั้นเข้าไปที่เมนู [PLC]-[Transfer]-[From PLC] หรือ Click เลือกที่ Toolbar ดังรูป



 หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนเดียวกับการ Download จนกว่าจะขึ้นหน้าจอนี้ จึงจะถือว่า การ Upload Program เสร็จเรียบร้อย

6.6 การเรียกใช้งาน Instruction (หรือ Function) ในซอฟต์แวร์ CX-Programmer

ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำการเรียก Instruction มาใช้งานโดยจะกตัวอย่างการเรียกใช้ งานฟังก์ชัน Timer ในซอฟต์แวร์ CX-Programmer ดังนี้

1) นำ Contact NO มาวางไว้ในตำแหน่งติดกับ Busbar



2) หลังจากนั้น Click เลือกที่ Toolbar ดังรูปเพื่อเรียกคำสั่ง TIM-Timer มาใช้

งาน



4) เมื่อปรากฏหน้าจอ Instruction ให้ใส่ชื่อคำสั่ง TIM ตามตัวอย่าง หลังจากนั้น กดปุ่ม [Detail] เพื่อเข้าไปใส่ Operand



4) ใส่ Operand ดังนี้



5) หลังจากนั้นกดปุ่ม [OK] จะออกจากการกำหนดค่าที่ฟังก์ชัน Timer มาที่หน้า จอปกติดังรูป



หมายเหตุ ฟังก์ชัน TIM จะถูกเลื่อนมาติดกับเส้นทางด้านขวามือโดยอัตโนมัติ เมื่อ นำเมาส์ไป Click ที่ Rung อื่นเช่น Click ที่ Rung ที่ 1

6) ต่อไปให้เขียนโปรแกรมเพื่อนำ Contact ช่วยของ Timer มาสั่งให้เอาต์พุต ทำงาน เมื่อ Timer ตั้งเวลาครบแล้ว โดยเลือกที่ Contact NO แล้วนำมาวางไว้ที่ Rung ต่อมาในตำแหน่งติดกับ <u>Busbar โดยดูขั้นตอนจากร</u>ูป



7) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียน Ladder Diagram โดยนำ Coil Output มาต่อ กับ Contact ของ Timer ดังรูป



8) หลังจากนั้นทำการ Download Program ตามขั้นตอนการ Download หลังจาก นั้นทดสอบการทำงานของฟังก์ชัน Timer